

**OBS!****Følgende tiltag er nødvendige ved installation af ny hydraulikmotor:**

- Olien, som anvendes i hydrauliksystemet, skal være absolut ren, inden den nye motor tages i brug.
- Tøm hydrauliksystemet, og rengør tanken og sugefilter.
- Skift filter, og påfyld ren olie.
- Udluft motoren, og nulstil sikkerhedsventilen.
- Kør motoren ubelastet en halv time, og øg gradvist belastningen til maskinproducentens anbefaling.
- Drivakslen må ikke udsættes for ikke-tilladte aksiale eller radiale kræfter.
- Anvend kun O-ringe beregnet til formålet, når motoren tilsluttes. Kontrollér rotationsretning.
- Tryk og returledning skal være dimensioneret til det aktuelle flow.
- Kontrollér sikkerhedsventilens indstilling med manometer.
- Kontrollér, om det er nødvendigt at tilkoble dræneringsledning.

Hvis ovenstående anbefalinger ikke følges, kan det sætte garantien ud af kraft.

